Check-list : remplacer le vérin d’un lanterneau ou d’une fenêtre de toit

Pour gestionnaires d’immeubles, gardiens et installateurs. À remplir avant la commande – le vérin de remplacement conviendra.

	Point à vérifier	Comment / remarque
☐	**DENFC exigé ?**	Vérifier l’appel d’offres, le permis de construire ou le concept de sécurité incendie. Si un DENFC selon EN 12101-2 est exigé : conserver l’ensemble testé, ne pas remplacer le vérin librement.
☐	**Course**	Sortir complètement le vérin existant et mesurer la course de la tige (p. ex. 500 mm).
☐	**Force**	Lire la plaque signalétique. À défaut : noter le poids et les dimensions de l’ouvrant, vérifier la force avec le calculateur sur ventsystems.de.
☐	**Tension**	24 V DC ou 230 V AC ? Vérifier la plaque signalétique ou la commande.
☐	**Fixation**	Photographier les consoles sur le dormant et l’ouvrant, mesurer les distances.
☐	**Raccordement**	Noter le nombre et les couleurs des conducteurs ; tester le sens de marche après le remplacement.
☐	**Commande**	La commande existante convient-elle au courant et au nombre de vérins ? Sinon p. ex. VS-C24-7A (jusqu’à 7 vérins).
☐	**Photos**	Plaque signalétique, situation de montage, consoles – aide au choix.
☐	**Essai de fonctionnement**	Après le montage : ouverture/fermeture, fins de course, points de commande et capteur vent/pluie le cas échéant.

Solution fréquente en cage d’escalier

Vérin linéaire VS-LA 600/500 (600 N, course 500 mm, 24 V DC, IP65) – utilisable lorsqu’aucun DENFC selon EN 12101-2 n’est prescrit ou exigé. Si un DENFC est exigé, l’ensemble testé fenêtre + vérin est conservé.

Des questions ? Envoyez les photos et dimensions à info@ventsystems.de ou via WhatsApp +49 176 57801935. Téléphone +49 40 50694631, lun–ven 8–17 h.

ventsystems.de/fr/produkt/vs-la/